

## 06 LIGNE COLLECTIVITES ET CUISINES

# DÉTERGENT POUR MACHINES À CAFÉ ET NETTOYAGE PETITES TASSES C.M.C.3008

### DILUTIONS ET MODE D'EMPLOI :

### NETTOYAGE DES FILTRES ET PORTE-FILTRES

- 1) Préparer une solution de 2 cuillères de produit par litre d'eau bouillante en utilisant des récipients en plastique, en acier inox ou en verre. **NE PAS UTILISER SUR LE FER OU L'ALUMINIUM**
- 2) Plonger les filtres et les porte-filtres pendant 20 - 30 minutes (ou, si nécessaire, pendant une nuit entière);
- 3) Rincer à l'eau courante.

### NETTOYAGE DE PETITES TASSES, THÉIÈRES ET SOUCOUPES

Le produit est particulièrement indiqué pour l'élimination complète de la patine du café et de la graisse sur les anses des petites tasses, qui les rend parfaitement brillantes et désodorisées. Dissoudre 2 cuillères de détergent par chaque litre d'eau bouillante et plonger pendant une heure environ, ensuite rincer abondamment à l'eau courante.

### NETTOYAGE DU GROUPE

- 1) Mettre une cuillère de produit dans le porte-filtre et le placer sur la machine. actionner le commande comme pour produire un café pendant 30 secondes environ
- 2) Fermer le commande et laisser sortir la solution.
- 3) Ouvrir et fermer plusieurs fois la commande, répéter cette opération jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de mousse.
- 4) Rincer plusieurs fois en utilisant le filtre normal.

### INSTRUCTIONS:

Irritant pour les yeux et la peau;

Garder hors de la portée des enfants;

Conserver dans un lieu frais;

Eviter le contact avec les yeux;

En cas de contact avec les yeux se rincer immédiatement et abondamment avec d'eau au moins 15 minutes en tenant les yeux bien ouverts et consulter un Médecin;

En cas de contact avec la peau se débarrasser des vêtements contaminés et se rincer

immédiatement et abondamment avec d'eau;

### COMPOSITION:

Il contient des tensio-actifs anioniques et non ioniques, des distributeurs d'oxygène, des stabilisants.

**Biodégradabilité supérieure à 90%**

**EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL**

Rev. 07-02-2010

CODICI : 0830080K0011984